

**CATALYST REPLACEMENT INSTRUCTIONS FOR
KIT W137-0003-SER (NZ3000H)
INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DE CATALYSEUR POUR
LE TROUSSE W137-0003-SER (NZ3000H)**

! WARNING !

DO NOT TOUCH SAFETY SCREEN UNTIL COOLED.
ALLOW SAFETY SCREEN TO COOL COMPLETELY BEFORE ANY MAINTENANCE, AS IT WILL REMAIN HOT
AFTER APPLIANCE IS NO LONGER OPERATING.
ENSURE THE UNIT IS COMPLETELY COOL BEFORE STARTING INSTALLATION.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION KEEP THE PACKAGING BAG AWAY FROM BABIES AND
CHILDREN. DO NOT USE IN CRIBS, BED, CARRIAGES OR PLAY PENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
KNOT BEFORE THROWING AWAY.

ALWAYS CHECK THE WOOD HEATER HAS BEEN COOLED SUFFICIENTLY BEFORE ATTEMPTING TO
CHANGE ANY COMPONENTS WITHIN THE FIREBOX.

! AVERTISSEMENT !

NE TOUCHEZ PAS L'ÉCRAN DE PROTECTION JUSQU'À CE QU'IL AIT REFROIDI.
LAISSEZ LE L'ÉCRAN DE PROTECTION REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT D'EFFECTUER UN ENTRETIEN,
CAR IL DEMEURERA CHAUD APRÈS L'ARRÊT DE L'APPAREIL.
ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST COMPLÈTEMENT REFROIDI AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE SUFFOCATION, GARDEZ LE SAC D'EMBALLAGE LOIN DES BÉBÉS ET DES
JEUNES ENFANTS. NE LE LAISSEZ PAS TRAÎNER DANS LES BERCEAUX, LES LITS, LES POUSETTES OU
LES PARCS DE JEU. CE SAC N'EST PAS UN JOUET. NOUEZ-LE AVANT DE LE JETER.

TOUJOURS VÉRIFIER LE POÊLE À BOIS A ÉTÉ SUFFISAMMENT REFROIDI AVANT DE TENTER
DE MODIFIER LES COMPOSANTS À L'INTÉRIEUR DU FOYER.


YOU WILL NEED:
VOUS AUREZ BESOIN DE:



1

INSTALLER: LEAVE THIS MANUAL WITH THE APPLIANCE.
CONSUMER: RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.
INSTALLATEUR: LAISSEZ CE MANUEL AVEC L'APPAREIL.
PROPRIÉTAIRE: CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE.

2




Locate the ceramic fibre baffle.
Localisez le déflecteur en fibre.

Quality System Certified To

ISO
9001-2008


W415-1644 / 04.20.16

3




Slide baffle forward and down to remove.
Retirez le déflecteur en le faisant glisser vers l'avant et vers le bas.

4




Perforated catalyst shield location.
Emplacement l'écran de catalyseur perforé.

5




Move perforated catalyst shield up and over shoulder bolts.
Faites glisser l'écran de catalyseur perforé vers le haut, au-dessus des boulons à épaulement.

6




Pivot the perforated catalyst shield forwards until it is facing downwards.
Faites pivoter l'écran de catalyseur vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit tourné vers le bas.

7




Remove perforated catalyst shield.
Retirez l'écran de catalyseur perforé.

8



Grab the steel tabs located on either side of the catalyst.
Saisissez les languettes en acier situées de chaque côté du catalyseur.


9



Slide the catalyst forward and out. The steel tabs are friction held and will separate from the catalyst when pulled out.

Sortez le catalyseur en le faisant glisser vers l'avant. Les languettes en acier sont retenues par friction et se séparent du filtre lorsque tiré.

10



Holding the steel tabs located on either side of the catalyst, slide the new catalyst into the cavity. *

Tenez les languettes en acier situées de chaque côté du catalyseur et faites glisser le nouveau catalyseur à l'intérieur. *

11



Reinstall perforated catalyst shield in reverse. Ensure basket rests on shoulder bolts from STEP 2.

Reinstall fibre baffle.

Réinstallez l'écran de catalyseur dans l'ordre inverse. Assurez-vous que le catalyseur repose sur les boulons à épaulement de l'étape 2. Réinstallez le déflecteur en fibre.

*** To aid installation; secure the catalyst using masking tape**

*** Pour assister l'installation; fixez le panier en utilisant le ruban**

Tips for Prolonging Catalyst Life

- Do not over fire the stove
- Monitor catalyst temperatures
- Avoid thermal shock (heating or cooling catalyst too quickly)
- Inspect Catalyst regularly
- Do not burn anything other than high quality materials mentioned in this manual.

Conseils pour prolonger la durée de vie du catalyseur

- Ne pas surchauffer le poêle
- Contrôler les températures du catalyseur
- Éviter les chocs thermiques (chauffage ou refroidissement trop rapide du catalyseur)
- Inspecter régulièrement le catalyseur
- Ne brûler que des matériaux de haute qualité

Quality System Certified To
ISO
9001-2008
W415-1644 / 04.20.16